



- جلوگیری از پارگی گردگیر سیبک هنگام مونتاژ
- افزایش عمر سیبک و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک
- نصب صحیح اسپیسر درون شیار سگدست جهت جلوگیری از جابجایی و لهیدگی

1) آماده‌سازی محل نشیمن

- شیار و نشیمن سگدست را کاملاً تمیز کنید.
- از بین بردن پلیسه‌ها یا تیزی‌ها ضروری است.
- حضور هرگونه لبه تیز می‌تواند گردگیر را در همان روز اول پاره کند.

2) قرار دادن اسپیسر روی سیبک

1. اسپیسر را روی گردگیر سیبک قرار دهید.
2. مهم: قسمت خار دار اسپیسر باید رو به سمت شیار سگدست باشد.

3) نصب سیبک در نشیمن

- سیبک را در محل هدایت کنید.
- مطمئن شوید اسپیسر صاف و کامل روی نشیمن قرار گرفته و جابجا نشده است.
- ابتدا مهره را با دست ببندید.

4) سفت کردن مهره سیبک

- مهره را سفت کنید تا سیبک در جای خود قرار گیرد.
- در مرحله نهایی از ضربه‌ای استفاده نکنید.
- گشتاور استاندارد بستن مهره : 50-55 N.M

راهنما: نحوه قرارگیری صحیح اسپیسر بر روی سیبک طبق و سگدست مطابق تصویر می باشد.

هشدار: در صورت عدم نصب Spacer و پارگی گردگیر ، سیبک طبق شامل گارانتی نخواهد بود



- جلوگیری از پارگی گردگیر سیبک هنگام مونتاژ
- افزایش عمر سیبک و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک
- نصب صحیح اسپیسر درون شیار سگدست جهت جلوگیری از جابجایی و لهیدگی

5) آماده سازی محل نشیمن

- شیار و نشیمن سگدست را کاملاً تمیز کنید.
- از بین بردن پلیسه‌ها یا تیزی‌ها ضروری است.
- حضور هرگونه لبه تیز می‌تواند گردگیر را در همان روز اول پاره کند.

6) قرار دادن اسپیسر روی سیبک

3. اسپیسر را روی گردگیر سیبک قرار دهید.
4. مهم: قسمت خار دار اسپیسر باید رو به سمت شیار سگدست باشد.

7) نصب سیبک در نشیمن

- سیبک را در محل هدایت کنید.
- مطمئن شوید اسپیسر صاف و کامل روی نشیمن قرار گرفته و جابجا نشده است.
- ابتدا مهره را با دست ببندید.

8) سفت کردن مهره سیبک

- مهره را سفت کنید تا سیبک در جای خود قرار گیرد.
- در مرحله نهایی از ضربه‌ای استفاده نکنید.
- گشتاور استاندارد بستن مهره : 50-55 N.M

راهنما: نحوه قرارگیری صحیح اسپیسر بر روی سیبک طبق و سگدست مطابق تصویر می باشد.

هشدار: در صورت عدم نصب Spacer و پارگی گردگیر ، سیبک طبق شامل گارانتی نخواهد بود



- جلوگیری از پارگی گردگیر سیبک هنگام مونتاژ
- افزایش عمر سیبک و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک
- نصب صحیح اسپیسر درون شیار سگدست جهت جلوگیری از جابجایی و لهیدگی

9) آماده‌سازی محل نشیمن

- شیار و نشیمن سگدست را کاملاً تمیز کنید.
- از بین بردن پلیسه‌ها یا تیزی‌ها ضروری است.
- حضور هرگونه لبه تیز می‌تواند گردگیر را در همان روز اول پاره کند.

10) قرار دادن اسپیسر روی سیبک

5. اسپیسر را روی گردگیر سیبک قرار دهید.
6. مهم: قسمت خار دار اسپیسر باید رو به سمت شیار سگدست باشد.

11) نصب سیبک در نشیمن

- سیبک را در محل هدایت کنید.
- مطمئن شوید اسپیسر صاف و کامل روی نشیمن قرار گرفته و جابجا نشده است.
- ابتدا مهره را با دست ببندید.

12) سفت کردن مهره سیبک

- مهره را سفت کنید تا سیبک در جای خود قرار گیرد.
- در مرحله نهایی از ضربه‌ای استفاده نکنید.
- گشتاور استاندارد بستن مهره : 50-55 N.M

راهنما: نحوه قرارگیری صحیح اسپیسر بر روی سیبک طبق و سگدست مطابق تصویر می باشد.

هشدار: در صورت عدم نصب Spacer و پارگی گردگیر ، سیبک طبق شامل گارانتی نخواهد بود



- جلوگیری از پارگی گردگیر سیبک هنگام مونتاژ
- افزایش عمر سیبک و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک
- نصب صحیح اسپیسر درون شیار سگدست جهت جلوگیری از جابجایی و لهیدگی

13) آماده‌سازی محل نشیمن

- شیار و نشیمن سگدست را کاملاً تمیز کنید.
- از بین بردن پلیسه‌ها یا تیزی‌ها ضروری است.
- حضور هرگونه لبه تیز می‌تواند گردگیر را در همان روز اول پاره کند.

14) قرار دادن اسپیسر روی سیبک

7. اسپیسر را روی گردگیر سیبک قرار دهید.
8. مهم: قسمت خار دار اسپیسر باید رو به سمت شیار سگدست باشد.

15) نصب سیبک در نشیمن

- سیبک را در محل هدایت کنید.
- مطمئن شوید اسپیسر صاف و کامل روی نشیمن قرار گرفته و جابجا نشده است.
- ابتدا مهره را با دست ببندید.

16) سفت کردن مهره سیبک

- مهره را سفت کنید تا سیبک در جای خود قرار گیرد.
- در مرحله نهایی از ضربه‌ای استفاده نکنید.
- گشتاور استاندارد بستن مهره : 50-55 N.M

راهنما: نحوه قرارگیری صحیح اسپیسر بر روی سیبک طبق و سگدست مطابق تصویر می باشد.

هشدار: در صورت عدم نصب Spacer و پارگی گردگیر ، سیبک طبق شامل گارانتی نخواهد بود