

- جلوگیری از پارگی گردگیر سیبک هنگام مونتاژ
- افزایش عمر سیبک و جلوگیری از نفوذ گردو خاک
- نصب صحیح اسپیسر درون شیار سگدست جهت جلوگیری از جابجایی و لهیدگی

#### ۱) آماده سازی محل نشیمن

- شیار و نشیمن سگدست را کاملاً تمیز کنید.
- از بین بردن پلیسه‌ها یا تیزی‌ها ضروری است.
- حضور هرگونه لبه تیز می‌تواند گردگیر را در همان روز اول پاره کند.

#### ۲) قرار دادن اسپیسر روی سیبک

۱. اسپیسر را روی گردگیر سیبک قرار دهید.
۲. مهم: قسمت خار دار اسپیسر باید رو به سمت شیار سگدست باشد.

#### ۳) نصب سیبک در نشیمن

- سیبک را در محل هدایت کنید.
- مطمئن شوید اسپیسر صاف و کامل روی نشیمن قرار گرفته و جابجا نشده است.
- ابتدا مهره را با دست ببندید.

#### ۴) سفت کردن مهره سیبک

- مهره را سفت کنید تا سیبک در جای خود قرار گیرد.
- در مرحله نهایی از ضربه‌ای استفاده نکنید.
- گشتاور استاندارد بستن مهره : ۵۰-۵۵ N.M